Инструкция по обновлению прошивки у микрофонов, пультов и беспроводных систем **RODE**, совместимых с приложением

RODE Central



Совместимое оборудование:

- 1. Wireless GO II (передатчики и приёмники)
- 2. Wireless ME (передатчики и приёмники)
- 3. RodeCasterPRO II
- 4. STREAMER X
- 5. RodeCaster DUO
- 6. Al-1
- 7. PodeMic USB
- 8. NT-USB mini
- 9. NT-USB +
- **10.** NT1-5G
- **11.** XDM и XCM
- 12. VideoMic NTG

И другие.

Алгоритм действий для обновления прошивки (компьютер должен быть подключен к интернету):

1. Установить на компьютер приложение RODE Central (скачивается с сайта rode.com, закладка apps):



2. Запустить приложение RODE Central. Интерфейс программы выглядит на мониторе компьютера так:



3. Подключить к порту USB компьютера ваше устройство (микрофон, приёмник, передатчик, интерфейс и т. д)



4. Программа **RODE Central** автоматически определит, какое устройство RODE подключено и отобразит версию прошивки подключенного оборудования. Если этого не происходит, значит есть проблема в USB подключении. Проверьте кабель, попробуйте подключить устройство к другому компьютеру.



5. Программа **RODE Central** автоматически определит необходимость обновления прошивки, если на устройстве обнаружена устаревшая версия:

× =	RØDE	٥
RODE Firmware v2.4.6		

6. Нажмите на красную кнопку с изображением стрелки. Программа определит уровень заряда аккумулятора на устройстве и в случае, если уровень заряда ниже 15% на экране вы увидите такое окно:

	RØDE	¢
RODE Wireless GO II RX Firmware v2.4.6		
	Available Firmware Updates You may connect additional devices to check for updates.	
	Wireless GO II 2.4.6 \rightarrow 2.5.0 Battery <15%	
	Lindate All Close	

Вам необходимо зарядить аккумулятор вашего устройства, подключив его к блоку питания с выходным напряжением и током 5V_2.0A...3.0A. Не заряжайте устройства RODE от менее мощных блоков питания и от USB портов вашего компьютера.

7. В случае, если вы зарядили аккумулятор или уровень заряда оказался выше 15% при подключении устройства к компьютеру, то вы увидите кнопку с надписью UPDATE. Нажмите её, дождитесь пока программа программа закончит обновление и вы увидите кнопку DONE. Нажмите её. Вы попадёте в окно программы RODE Central, где будут доступны настройки вашего устройства. Обновление закончено.

!!! Время от времени производитель выпускает прошивки, улучшающие работу устройств RODE, подключая ваше устройство к программе RODE Central вы увидите, есть ли такое обновление. Если оно есть – обновите своё устройство, действуя, как описано выше.

Вы купили устройство RODE и оказалось, что аккумулятор полностью разряжен и ваше зарядное устройство не может запустить процесс зарядки аккумулятора, а программа RODE Central не позволяет обновить прошивку или настроить ваше устройство, постоянно показывая, что заряд аккумулятора ниже 15%. Вы не можете продвинуться дальше пункта 6.

8. Чтобы аккумулятор возобновил процесс зарядки необходимо зайти в Настройки **RODE Central**, выбрать режим **Factory Reset**, переподключить своё устройство к порту USB вашего компьютера.

× -	RØDE
RODE Firmware v2.0.5	

× •		RØDE	o
RODE STITEMENT Firmware v2.0.5	Settings		
	Available Firmware Factory Reset Monitor Out Local Recordings: App Version: Ontional Firmware Undates	 ▲ C Realtek HD Audio 2nd output (Realtek High Definition Audio) ♦ 2.0.44 	

Отключите все устройства **RODE** от компьютера:

		RØDE		٥
RODE Firmware v2.0.5	Settings			
	Available Firmware Factory Reset	Q 4		
	Optional Firmware updates	Unplug all RØDE devices Please disconnect all RØDE devices from your computer and remove from any charge case. Cancel	finition Audio)	

Подключите устройство RODE к USB компьютера и нажмите Factory Reset, подтвердите, нажав I'm Sure:





Не отключайте устройство от компьютера и не выключайте компьютер, пока будет идти процесс обновления



После этого вы сможете попасть в рабочее окно программы **RODE Central** и произвести необходимые настройки вашего устройства.

(× (=	<	RØDE	0
Firmware v2.5.0	Settings Wi	reless GO II 📧	
$\mathbf{\Lambda}$		Off Off Marker Bright Record Pad Ø Button LEDs	
	Battery	20% Power Toggle එ	
	Recording	Broadcast Quality (Uncompressed)	
	Clock	Device Time: 5 2024 ., 11:59	
	Diagnostics	Run a series of diagnostic tests Start D	iagnostics
	Firmware	Version 2.5.0 Your RØDE Wireless GO II is up-to-date.	

Вам необходимо зарядить аккумулятор вашего устройства, подключив его к блоку питания с выходным напряжением и током 5V_2.0A...3.0A. Не заряжайте устройства RODE от менее мощных блоков питания и от USB портов вашего компьютера.