



# AuraSonics

## Инструкция по эксплуатации



# FINE F600BT

Беспроводные наушники Bluetooth V5.3  
с системой активного подавления шума



### Меры предосторожности

---

- Наушники AuraSonics F600BT являются высокоэффективным устройством, развивающим высокое звуковое давление при максимальной настройке громкости. **Не используйте наушники на максимальном уровне громкости! Это может привести к повреждению слуха.**
- Наушники имеют закрытую конструкцию, заглушающую внешние звуки. Громкая музыка может полностью заглушить все внешние звуки. **Не используйте наушники в ситуации, когда окружающие звуки слышать жизненно важно: при переходе дороги, езде на самокате или велосипеде, при управлении автомобилем! Использование наушников в этой ситуации может привести к несчастному случаю.**

## Органы управления

<b>Органы управления расположены на правом наушнике</b>	Индикатор режимов	○
• Длинное нажатие для включения/выключения. Короткое нажатие – воспроизведение/пауза. Короткое нажатие для ответа/окончания вызова. Длинное нажатие 2 секунды – для отмены вызова.	+	
+ Короткое нажатие увеличивает громкость/ Длинное – следующая песня.	•	
- Короткое нажатие уменьшает громкость/ Длинное – предыдущая песня.	-	
<b>ANC</b> - переключатель, который включает/выключает режим активного подавления шума, а также режим низкой задержки	Вход питания USB-C	

## Описание работы

	Индикатор <b>ANC</b>	○
<b>1. Включение</b> Нажмите • на 2 секунды для включения, голос произнесёт “Включено”	<b>ANC</b> Вкл/Выкл	
<b>2. Выключение</b>		

При повторном нажатии • на 2 секунды, голос произнесёт “Выключение”, светодиодный индикатор погаснет.

**3. ANC** Режим подавления шума может быть активирован на включённых наушниках. Нажимайте кнопку ANC однократно для включения/выключения подавления шума, при этом вы услышите голосовые подсказки. Во время работы системы подавления шума индикатор ANC светится зелёным цветом.

Для включения/выключения режима низкой задержки дважды нажимайте кнопку ANC.

### 4. Процесс сопряжения

1) **При первом подключении:** включите наушники, прозвучит сообщение “Включено”, и наушники перейдут в режим сопряжения. Индикатор мигает красным и синим. Откройте список устройств Bluetooth мобильного устройства и выберите устройство AuraSonics F600BT, пароль не требуется. После успешного сопряжения прозвучит голосовая подсказка “Соединение”, светодиодный индикатор будет редко мигать голубым цветом. Для повторного подключения выключите наушники и включите, удерживая 5 секунд. Наушники повторно войдут в режим сопряжения.

2) **Сопряжение с другим устройством:** отключите функцию Bluetooth подключенного мобильного устройства. Наушники перейдут в режим сопряжения автоматически. Откройте функцию Bluetooth другого мобильного устройства и выберите наушники AuraSonics F600BT, пароль не требуется. После успешного сопряжения прозвучит сообщение «Соединение», индикатор будет редко мигать голубым цветом.

3) **Последующее подключение:** сопряжение произойдёт автоматически после включения устройства.

4) **Сопряжение с двумя устройствами:** После соединения с первым устройством отключите на нём функцию Bluetooth. Наушники перейдут в режим сопряжения. Включите Bluetooth на втором устройстве и выберите AuraSonics F600BT. Включите Bluetooth на первом устройстве и выберите AuraSonics F600BT. Оба устройства подключены к наушникам. Вы можете запустить проигрывание на любом из двух устройств. Воспроизводится будет последний из запущенных треков.

### Внимание!

РАБОТА ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА И ЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

**Приём вызова:** короткое нажатие • во время входящего вызова.

**Завершение вызова:** короткое нажатие • после окончания вызова.

**Отбой вызова:** длинное нажатие • на 2 секунды во время входящего вызова.

**Активация Siri или другого голосового управления:** двойное нажатие •.

**Воспроизведение музыки:** откройте музыкальный проигрыватель, нажмите • для воспроизведения/паузы.

## Максимальная громкость

В момент установки максимального значения громкости звучит тональный сигнал.

## Режим энергосбережения

Если сопряжение не удалось в течение 5 минут, гарнитура автоматически выключится.

## Светодиодная индикация

- Светодиодный индикатор мигает красным при низком заряде.
- Светодиодный индикатор светится красным в процессе зарядки.
- Когда аккумулятор полностью заряжен, светодиод гаснет.
- Во время сопряжения светодиодный индикатор состояния сопряжения быстро попеременно мигает синим и красным светом.
- В процессе работы светодиодный индикатор редко мигает синим.
- При включении режима шумоподавления индикатор ANC загорается зеленым.

## Сброс настроек

Если наушники перестали соединяться с вашим устройством, вы можете произвести сброс настроек. Нажмите и удерживайте две кнопки **+** и **-** в течение 10 секунд. Индикатор три раза мигнет красным цветом, и наушники выключатся. Произведите подключение снова согласно инструкции.

## Примечание

- Наушники информируют о заряде батареи голосовыми сообщениями: “Низкий заряд” - менее 20%, “Средний заряд” - от 30 до 70%, “Полный заряд” - более 80%.
- Заряжайте наушники от стандартного блока питания 5В / 1А с выходом USB.
- Если Bluetooth-гарнитура перешла в режим сопряжения но соединение не было установлено, выключите гарнитуру для экономии энергии.
- Не выполняйте другие операции при поиске Bluetooth, чтобы предотвратить ошибку подключения.
- Обратите внимание, что аккуратное обращение с наушниками поможет избежать их повреждения.
- Пожалуйста, зарядите гарнитуру, если вы не пользовались ей длительное время.

## Спецификация

---

Версия Bluetooth:	V5.3
Профили Bluetooth:	A2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP/SMP/ATT/GAP/GATT/RFCOMM/SDP/I2CAP
Частотный диапазон Bluetooth:	2.402ГГц-2.480ГГц
Радиус действия:	15 м
Размер динамиков:	40 мм
Импеданс:	32 Ом
Частотный диапазон:	20Гц- 20кГц
Активное шумоподавление ANC:	-20±3 дБ
Тип батарей:	Литий-ионный (400мАч/ 3,7 В)
Блок питания:	5В / 1А, USB-C
Время до полного заряда:	3 часа
Время воспроизведения музыки	
с выключенным ANC:	60 часов
со включенным ANC:	35 часа
Вес:	245 г

## Гарантийные обязательства

---

Производитель предоставляет гарантию в течение одного года с момента продажи при условии соблюдения всех правил эксплуатации, описанных в данной инструкции.

При возникновении гарантийного случая, пожалуйста, обратитесь к продавцу для ремонта или замены товара.

---

Хранить в упакованном виде в тёмных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей. Хранить при температуре от -10 °C до +45 °C и относительной влажности не более 75%, без образования конденсата.

Срок хранения не установлен.

Транспортировать в оригинальной упаковке.

При транспортировке не бросать, оберегать от падений, ударов, не подвергать сильной вибрации.

Сделано в Китае



Всю информацию о продукции AuraSonics можно найти на сайте [www.aurasonics.ru](http://www.aurasonics.ru)  
или получить по телефону +7 (499) 75 499 76  
| AuraSonics™ является зарегистрированной торговой маркой на территории РФ.  
Все права защищены.

